מצבי אתחול

מה בפרק זה?

פרק זה מתאר:

- למה יש לצפות כאשר הבקר מופעל בפעם הראשונה לאחר הוצאתו מהאריזה.
 - תיאור כללי של פונקציות התצוגה והכפתורים.
 - הפעלה לאחר הגדרת או התקנת המכשיר.

אתחול

המונח אתחול (או הפעלה) מתייחס לפעולת הבקר כאשר הוא מופעל. בקרים מסדרת EPC3000 מיועדים להפעלה באמצעות אפליקציה. ולכן, מצבי האתחול שלהם משתנים בהתאם למה שהוזמן. פרק זה מתאר בפירוט את אופני הפעולה השונים של הבקר לאחר אתחולו.

- בקר חדש מסופק 'באריזה' ללא הגדרות תצורה. "אתחול בקר חדש המסופק ללא הגדרות תצורה" בעמוד 67.
- בקר חדש מסופק 'באריזה' עם הגדרות תצורה מלאות בהתאם להזמנה. "אתחול בקר חדש המסופק עם הגדרות תצורה" בעמוד 74.
 - אתחולים עוקבים בקר שעבר הגדרת תצורה בעבר. יש לעבור לסעיף "אתחולים עוקבים" בעמוד 75.

מצב דיאגנוזה בעת האתחול

בכל המקרים תצוגת הבקר תבצע דיאגנוזה במהלכה מוארים כל סרגלי התווים וכל הנוריות. בבקר שעבר הגדרת תצורה, לאחר תצוגת הדיאגנוזה יוצגו מספר גרסת הקושחה ומספר סוג המכשיר, ואז סיכום קצר של הקודים המקוצרים. (בבקר חדש שלא עבר הגדרת תצורה יוצגו הקודים המקוצרים בלבד, יש לעיין בסעיף "אתחול - בקר חדש המסופק ללא הגדרת תצורה" בעמוד 67). באופן כללי דיאגנוזת האתחול זהה בכל הדגמים.

תצוגת הפתיחה תלויה במצב התצורה שלה ומתוארת בסעיפים להלן. הבקר יסרוק לזיהוי סוגי החומרה המותקנת. אם מאותרת חומרה שאינה החומרה שהוזמנה, תוצג הודעה והמכשיר יעבור למצב המתנה. כדי להסיר הודעה זו יש להחליף את המודול בסוג המודול שהוזמן או להגדיר את ערך משתנה המודול המוזמן כך שיתאים לערך משתנה המודול המותקן.



כמו כן תבוצע גם בדיקת לוח מקשים. הבקר יעבור למצב המתנה אם הבדיקה לא מסתיימת כפי שניתן היה לצפות.

תיאור כללי של תצוגות לוח החזית

EPC3016



EPC3008



EPC3004



תצוגת האתחול תלויה בתצורת הבקר ומתוארת בסעיפים הבאים.

תיאור כללי של לחצני המפעיל

בבקר EPC3016 ישנם רק 4 לחצני ניווט זמינים (עמוד, גלילה, מטה, מעלה). בבקרים EPC3004 ו-EPC3004 כל 6 הלחצנים זמינים (4 ניווט ו-2 פונקציה).

פריסת לחצנים



הפעלת הלחצנים

הגדלה

לחצן ההגדלה מגדיל את ערכי הפרמטרים עד לערך הגבול. עם זאת, מניית המשתנים מתחלפת במחזוריות.

הקטנה

לחצן ההקטנה מקטין את ערכי הפרמטרים עד לערך הגבול. עם זאת, מניית המשתנים מתחלפת במחזוריות.

עמוד

ברמות מפעיל 1 או 2 לחצן העמוד בורר בין תצוגת הבית ורשימות המתכנת עריכה והרצה (אם אחת מתכונות המתכנת מופעלת). ברמות 3 או הגדרת תצורה לחצן העמוד גולל בין כותרות הרשימה (ללא חזרה אוטומטית). לחיצה על לחצן העמוד מתוך רשימה מחזירה את התצוגה לראש הרשימה. בראש הרשימה מוצגת כותרת הרשימה בלבד ללא משתנים ראשוניים.

עמוד (מוחזק לחוץ מעל 3 שניות)

המשתנה Goto (עבור אל) נבחר ישירות. ניתן לבצע פעולה זו מכל תצוגה. אם לחצן העמוד מוחזק לחוץ יותר מ-3 שניות באתחול, נבחר המצב אתחול-מהיר נבחר לאחר הזנת סיסמה.

עמוד + הגדלה

גלילה לאחור בין כותרות הרשימה (עם חזרה אוטומטית).

גלילה

בחירת משתנים אחד לאחר השני, חזרה למשתנה הראשון ברשימה או לכותרת רשימה בבחירת רמה 3 או רמת תצורה. אם הלחצן נשאר לחוץ, הרשימה תחזור על עצמה אוטומטית. ברמות 1 ו-2 לחצן זה גם גולל בין משתנים מקודמים בעת בחירה במסך הבית.

גלילה + הגדלה

גלילה לאחור בין המשתנים מלמטה למעלה (עם חזרה אוטומטית).

עמוד + גלילה - כל הגרסאות

מעבר ישיר לעמוד הבית. רמת ההפעלה הנבחרת נותרת ללא שינוי. אם נבחר כבר עמוד הבית, לחצנים אלו יבצעו את הפונקציה המותאמת אישית כמפורט בסעיף "פונקציות הלחצנים F1 ו-F2 ועמוד + גלילה, בעמוד 196. ברירת המחדל היא אישור זיהוי התראה.

הגדלה + הקטנה (הרצה/החזקה)

אם אפשרות מתכנת מופעלת ומוגדרת תוכנית, לחיצה קלה על לחצנים אלו מעבירה בין המצבים הרצה והחזקה.

הגדלה + הקטנה (החזקה במשך יותר מ-3 שניות - מצב)

אם אפשרות מתכנת מופעלת תוך הרמת תוכנית שתצורתה הוגדרה, החזקת לחצנים אלו תבטל את התוכנית. אם נבחר עמוד הבית והמתכנת אינו מופעל, לחיצה על לחצנים אלו תפעיל את התצוגה 'מצב' בה משתנה הלולאה יאפשר בחירה בין המצבים אוטומטי וידני.

F2-ı F1

הלחצנים F1 ו-F2 אינם זמינים בבקר EPC3016. פונקציית לחצנים אלו מוגדרת באמצעות מכלול פעולת המכשיר. הגדרות ברירת המחדל הן:

- . אוטומטי/ידני (F1 ●
- F2: הרצה/החזקה.

הערה: כל התצוגות נתונות למגבלת זמן בחירה. אם לא נלחץ אף לחצן תוך מגבלת זמן בחירה מסוימת (ברירת המחדל היא תוך 60 שניות), התצוגה תחזור לרמה 1 "עמוד הבית".

אתחול - בקר חדש המסופק עם הגדרות תצורה

אם הבקר חדש ומוזמן עם הגדרות תצורה, הוא יאותחל במצב 'אתחול מהיר'. זהו כלי מובנה המסופק בכדי לאפשר למשתמשים להגדיר את פונקציות המוצר הנפוצות ביותר כגון סוג היישום, סוג הכניסה, הטווח ופונקציות הכניסה הדיגיטלית. קוד התצורה המהירה מורכב משתי סדרות (SETS) של חמש תווים האחת. החלק העליון של הצג מציג את הסדרה שנבחרה, החלק התחתון מציג את חמש הספרות המרכיבות את הסדרה. כל ספרה עשויה לגרום להגדרת ערכי משתנה מרובים. סדרת הפתיחה היא SET1, כפי שמוצג.



בתחילה כל התווים מוצגים כ-X. זהו באופן כללי תו ברירת המחדל עבור 'לא מותקן/ללא' או 'שימוש בברירת המחדל'. התו הראשון, שמהבהב בהתחלה, בוחר את סוג היישום כפי שהוא מופיע בטבלאות האתחול המהיר שבסעיפים להלן. לבחירת סוג היישום הנדרש, יש ללחוץ על



הערה: קוד מהיר 1 יהיה זמין רק אם מותקנת החומרה המתאימה ליישום. לדוגמה, יישום ה-VPU דורש שימוש ב-IO1 ו-IO1 כיציאת ממסר, טריאק או כיציאה לוגית.

יש ללחוץ על 🛃 לבחירת התו השני. התו השני בוחר את האפשרות "סוג כניסה 1" כפי שהיא מופיעה בטבלאות האתחול המהיר שבסעיפים להלן. אם חומרה או תכונות מסוימות אינן זמינות, התו הרלוונטי מדולג בעת הגלילה. יש להמשיך ולהגדיר את כל 5 התווים באמצעות טבלאות האתחול המהיר.

לאחר הזנת התו האחרון בסדרה 1, התצוגה תעבור אוטומטית לסדרה 2. יש לבצע כאן את אותה הגדרה כמו בסדרה 1.

כדי לחזור בכל עת לסדרה 1 יש ללחוץ על 🗐.



סכנת הגדרת תצורה שגויה

הגדרת תצורה שגויה עלולה לפגום בתהליך ו/או לגרום לפציעה ונדרשת להתבצע על ידי גורם כשיר שהוסמך לכך. באחריות מזמין הבקר לוודא שהתצורה נכונה.

אי ביצוע הוראות אלו עלול להוביל למוות, פציעה קשה או נזק לציוד

ניתן להגדיר גם את התצורה של תכונות מפורטות יותר שזמינות במוצר על ידי כניסה לרמת הגדרת התצורה. פעולה זו מוסברת תחת "רמת הגדרת תצורה" בעמוד 95, או על ידי שימוש בiTools, כמוסבר תחת "הגדרת תצורה באמצעות iTools" בעמוד iTools .212 היא חבילת הגדרת תצורה המסופקת ללא עלות על ידי יורותרם באתר www.eurotherm.com

טבלאות אתחול מהיר

הספרה הראשונה בסדרה 1 תבחר יישום שמגדיר אוטומטית משתני מכלול תפעול רלוונטיים ויוצר חיבורים ביניהם, ליצירת אסטרטגיית בקרה מלאה שרלוונטית לאותו יישום. הפרק *הגדרת תצורה באמצעות iTools* כולל סעיף בשם "יישומים" בעמוד 228, שמספק תיאור כללי של היישומים הזמינים והחיווט הגרפי הקשור בהם (כתרשימים). יתר על כן, תיאורים של כל אחד מהיישומים זמינים בתוספות נוספות למדריך זה ומפורטים להלן:

- יישום '1' בקר חום בלבד.
- יישום '2' בקר חום/קור.
- יישום 'V' בקר חום VPU בלבד מק"ט תוספת HA033033 EPC3000 יישומי בקרת טמפרטורה.
 - . HA032987 יישום 'C' פוטנציאל פחמן מק"ט תוספת HA032987.
 - יישום 'D' בקרת נקודת הטל מק"ט תוספת HA032994.

<u>www.eurotherm.com</u> אלו זמינים בכתובת

הערה: על הבקר להיות מצויד בחומרה הנכונה אחרת לא יתאפשר לבחור את קוד היישום. לדוגמה, בקר VPU נדרש לכלול יציאה דיגיטלית מצוידת ב-IO1 ו- IO2 בו זמנית. הספרות יוצגו כ-"X" אם אינן מותאמות וה-HMI ידלג על השדה הזה. באופן דומה, הזנת הערך "X" בשדה תשבית את התכונה הזו, במידת הצורך.

ספרה 5	ספרה 4	ספרה 3	0פרה 2	ספרה 1
טווח כניסה אנלוגית 2	סוג כניסה אנלוגית 2	טווח כניסה אנלוגית 1	0 סוג כניסה אנלוגית	יישום
א מותקן או שימוש בברירת X	א מותקן או שימוש בברירת = X	X = שימוש בברירת המחדל	X = שימוש בברירת המחדל	א = X
המחדל	המחדל	0-100°C = 1	צמד תרמי	1 = בקרת PID - חום בלבד
0-100°C = 1	צמד תרמי	0-200°C = 2	B = סוג B	2 = בקרת PID - חום/קור
0-200°C = 2	B =סוג B	0-400°C = 3	J = סוג J	V = בקרת VPU - חום בלבד
0-400°C = 3	J = סוג J	0-600°C = 4	K סוג K	= C בקרת פוטנציאל פחמן
$0-600^{\circ}C = 4$	K = סוג = K	0-800°C = 5	L = סוג L	D = בקרת נקודת הטל*
0-800°C = 5	L = D סוג L	0-1000°C = 6	N = 0 א = N	
0-1000°C = 6	N = סוג N	0-1200°C = 7	R = סוג = R	
0-1200°C = 7	R סוג R	0-1300°C = 8	S = סוג S	
0-1300°C = 8	S = סוג S	0-1600°C = 9	T = סוג T	
0-1600°C = 9	T = סוג T	A = 0-1800°C	RTD	
A = 0-1800°C	RTD	שווח מלא = F	Pt100	
ד טווח מלא = F	Pt100		Pt1000	
	Pt1000		לינארי	
	לינארית		M = 0-80mV	
	M = 0-80mV		V = 0-10V	
	V = 0-10V		0-20mA = 2	
	0-20mA = 2		4-20mA = 4	
	4-20mA = 4			
	Z = HiZ			

סדרת קוד מהיר 1

הערה:

- אם לא נבחר כל יישום (תו ראשון בסדרה X = 1) התצוגה תעבור ישירות למסך היציאה. אם יתקבל יקבל הבקר קבוצה של ערכי ברירת מחדל. כל הגדרת תצורה נוספת ניתן לבצע על ידי גישה לרמת הגדרת התצורה ("רמת הגדרת תצורה" בעמוד 95) או באמצעות תוכנת הגדרת התצורה של iTools ("הגדרת תצורה באמצעות iTools" בעמוד 212).
 - 2. עבור כניסות לינאריות מתח/זרם הכניסה המרבי/מינימלי יגרום לתצוגה להציג טווח נמוך/גבוה, בהתאמה.
 - 3. אם כניסה 2 אינה מותקנת, סדרה 2 תיבחר מיד לאחר הגדרת טווח כניסה 1.

*טמפרטורה, פוטנציאל פחמן ובקרת נקודת הטל מתוארים בתוספים נפרדים למדריך זה וזמינים בכתובת <u>www.eurotherm.com</u>. מק"ט HA032033, HA032987 ו- HA032094, בהתאמה.

סדרת קוד מהיר 2

ספרה 5	ספרה 4	ספרה 3	ספרה 2	ספרה 1
יחידות טמפרטורה	DIO פונקציית אופציית	LB פונקציית	בונקציית LA	טווח כניסת CT
X = שימוש בברירת המחדל	א מותקן או לא בשימוש = X	א מותקן או לא בשימוש = X	א בשימוש = X	א מותקן או לא בשימוש = X
ב צלזיוס = C	1 = הגדרת תצורה 1	W = אישור זיהוי התראה	W = אישור זיהוי התראה	10A = 1
ד פרנהייט = F	2 = הגדרת תצורה 2	אוטומטי/ידני M	אוטומטי/ידני M	25A = 2
א = קלווין – K	3 = הגדרת תצורה 3	R = הפעלת/עצירת תוכנית	R = הפעלת/עצירת תוכנית	50A = 5
	4 = הגדרת תצורה 4	L = נעילת מקשים	בעילת מקשים = L	100A = 6
	5 = קביעת תצורה 5	P = בחירת נקודת הגדרה	P = בחירת נקודת הגדרה	1000A = 7
	6 = קביעת תצורה 6	T = איפוס תוכנית	T = איפוס תוכנית	
	7 = הגדרת תצורה 7	U = בחירה מרחוק/מקומית	U = בחירה מרחוק/מקומית	
	8 = הגדרת תצורה 8	V = בחירת עומס מתכון	V = בחירת עומס מתכון	
	9 = הגדרת תצורה 9	K = מסלול לולאה	K = מסלול לולאה	

הערה:

- הקוד המהיר מניח שכניסת ה-CT מנטרת את זרם עומס תעלת החימום שבכל היישומים מחובר ל-IO1.PV.
 - אם מודול ה-IO.1 הינו מודול DC אזי ספרת כניסת ה-CT לא ניתנת לשינוי.
- 3. אם כניסת ה-CT לא מוגדרת כ-X, כניסת ה-CT תופעל ותנטר את הזרם; עם זאת, תצורות התראות ה-CT לא תוגדרנה. המשמעות היא שאם נדרשות התראות CT, המשתמש נדרש לחווט אותן. דוגמה אופיינית להתראות חיווט מוצגת בסעיף "דוגמה 1": לחיווט התראה" בעמוד 224.

DIO קודים מהירים

אם מותקן מודול האפשרויות, פעולת המודול מוגדרת באמצעות תצורות קבועות. אלו נבחרות באמצעות הספרה 4 בטבלה הקודמת. התצורות הקבועות מופיעות בטבלה שלהלן:

פונקציה	תצורה	פונקציה	תצורה	פונקציה	תצורה
DIOI = מתכנת - הפעלה	תצורה 7	BCD 1 קלט = DIOI	תצורה 4	DIOI = פלט אירוע מתכנת 1	תצורה 1
20וס = מתכנת - השהיה		BCD 2 קדט = DIOI		וטוט = פרט אירוע מתכנת 2	
DI03 = מתכנת - איפוס		BCD 3 קלט = DIOI		DIOI = פלט אירוע מתכנת 3	
DI04 = מתכנת - מתקדם		BCD 4 קלט = DIOI		e DIOI = פלט אירוע מתכנת 4	
DIOS = לא בשימוש		DIOI = מתכנת - הפעלה/השהיה		5 פלט אירוע מתכנת 5 = DIOI	
DI06 = לא בשימוש		DI06 = מתכנת - איפוס		6 פלט אירוע מתכנת =DIOI	
DI07 = לא בשימוש		DI07 = מתכנת - מתקדם		DIOI = פלט אירוע מתכנת 7	
DI08 = לא בשימוש		DI08 = לא בשימוש פלט BCD מחווט למספר התוכנית		BIOI = פלט אירוע מתכנת 8	
DIOI = מתכנת - הפעלה	תצורה 8	BCD 1 קלט = DIOI	תצורה 5	DIOI = פלט אירוע מתכנת 1	תצורה 2
DI02 = מתכנת - השהיה		BCD 2 קלט BCD 2 BIOI		DIOI = פלט אירוע מתכנת 2	
DI03 = מתכנת - איפוס		BCD 3 קלט = DIOI		OIOI = פלט אירוע מתכנת 3	
DI04 = לא בשימוש		BCD 4 קלט = DIOI		4 פלט אירוע מתכנת = DIOI	
DIOS = לא בשימוש		BCD 5 קלט = DIOS		BCD 1 קלט = DIOI	
DI06 = לא בשימוש		BCD 6 קלט BCD 6 קלט		BCD 2 קלט BCD = קלט	
DI07 = לא בשימוש		BCD 7 קלט = DIOI		BCD 3 קלט = DIOI	
DI08 = לא בשימוש		BCD 8 קלט BCD 8 אוסו		DIOI = מתכנת - הפעלה/השהיה	
		פלט BCD מחווט לטעינת מתכון		פלט BCD מחווט למספר התוכנית	
DIOI = פלט אירוע מתכנת 1	תצורה 9	BCD 1 קלט = DIOI	תצורה 6	DIOI= פלט אירוע מתכנת 1	תצורה 3
DIOI = פלט אירוע מתכנת 2		BCD 2 קלט BCD 2 פוסו		DIOI = פלט אירוע מתכנת 2	
3 פלט אירוע מתכנת = DIOI		BCD 3 קלט BCD 3 קלט		OIOI = פלט אירוע מתכנת 3	
4 אירוע מתכנת = DIOI		BCD 4 קלט = DIOI		DIOI = פלט אירוע מתכנת 4	
DIOS = לא בשימוש		blOS = לא בשימוש		DI05 = מתכנת - הפעלה	
DI06 = לא בשימוש		DI06 = לא בשימוש		DI06 = מתכנת - השהיה	
DI07 = לא בשימוש		DI07 = לא בשימוש		DI07 = מתכנת - איפוס	
D108 = לא בשימוש		DI08 = לא בשימוש פלט BCD מחווט לטעינת מתכוו		DI08 = מתכנת - מתקדם	

קודים מהירים לדוגמה

1, J. J. X. X :SET1

X. M. H. J. E :SET2

הבקר מוגדר לחימום PID בלבד, קלט 1 צמד תרמי סוג J, טווח O-400°C, קלט 2 וטווח לא בשימוש, קלט CT לא בשימוש, קלט דיגיטלי LA יבחר בין האפשרויות אוטומטי/ידנית, קלט דיגיטלי LB יבחר אישור זיהוי התראות כולל, ה-IO הדיגיטלי האופציונאלי יוגדר בהתאם לתצורה 7 בטבלה לעיל, יחידות טמפרטורה - מעלות צלזיוס.

לשמירה או מחיקה של קודים מהירים

לאחר הזנת כל התווים התצוגה תציג:



בבחירת האפשרות "לא" (NO) ♀ התצוגה חוזרת ל-SET1. יש ללחוץ על ▲ או ▲ לבחירת 580£ ואז יש ללחוץ או על ♀ לשמירה מיידית או להמתין 2 שניות לשמירה אוטומטית. הנ"ל מקבל את קודי התצורה המהירה והבקר נכנס לרמת מפעיל 1.

Я

יש ללחוץ על 🔼 או 🗹 לבחירת d גם נאז יש או ללחוץ או על 💭 לשמירה מיידית, או להמתין 2 שניות לשמירה אוטומטית. פעולה זו מבטלת את הקודים האחרונים שהוזנו ומחזירה את הבקר להגדרות הקודמות שלו.

בחירה באחת מהאפשרויות **SRUE או d**י **Sc ו**ביל לאתחול מחדש של המכשיר.

הגדרת תצורת פרוטוקול התקשורת

החל מגרסת הקושחה V3.01 ואילך, ניתן לבחור את פרוטוקול התקשורת והבחירות הקשורות במהלך רצף האתחול. המטרה היא לפשט את הגישה לתקשורת הדיגיטלית בעת הגדרת תצורת המכשיר. כאשר הבקר חדש ומופעל לראשונה, או לאחר אתחול קר, הרצף הבא מוצג בעת האתחול ולאחר שנשמרו הקודים המהירים:

הערות	תצוגה	פעולה	תפעול
	[[] m m		נבחרה הגדרת יציאות תקשורת
	SETUP		ב אות תקסודת דיגיטלית
אין יציאות תקשורת טורית - חסח - אין יציאות תקשורת טורית ModbusRTU - שרעם - EI-Bisynch EI ה עם רשימה זו מופיעה רק ביחס ליציאות טוריות ברשימה ערשיבה איביים איבייאות טוריות לאם ערשיביים איביים	S. PROT	 יש ללחוץ על כדי לבחור את הפרוטוקול הטורי בו ייעשה שימוש בתהליך שלכם 	יש לבחור את הפרוטוקול הטורי הנדרש
יווז אפשו וונ טוו יונן.	ן אננא	2. יש ללחוץ על → לבחירת כתובת הצומת	אם נבחרה האפשרות Modbus Bisynch
ללא אתרנט = חסחח = ללא אתרנט ModbusTCP - שבר בלבד EtherNet/IP - EI Pm משני ו- Modbus משני ו- TCP משני TCP Modbus משני ו- BACnet משני ו- TCP משני TCP משני רשימה זו מופיעה רק אם מותקן מודול אפשרות האתרנט והתכונות נרכשו.	E. PROT	3. יש ללחוץ על וָּשׁם לבחירת. פרוטוקול אתרנט	יש לבחור את האפשרות פרוטוקול אתרנט
ראו "גילוי אוטומטי" בעמוד 320. OFF - ללא גילוי אוטומטי סם - הגילוי אוטומטי זמין	DFF A. JISC	 יש ללחוץ על	הפעלה/כיבוי של הגילוי האוטומטי
חזרה להגדרות חלופות התקשורת SRUE - שמירת הגדרות חלופות התקשורת b - נטרול הגדרות חלופות התקשורת השאלות תופענה שוב באתחול הבא.	N L ExIT	. יש ללחוץ על שר 5	יש לשמור ולצאת מהגדרת חלופות התקשורת

. 🔽 הערה: בכל המקרים האפשרות נבחרת באמצעות

לכניסה מחדש למצב קוד מהיר

ניתן להיכנס מחדש למצב אתחול מהיר על ידי לחיצה ממושכת על המקש "עמוד" במהלך האתחול. אתחול פרוטוקול חלופות התקשורת לא מופיע כאשר הקוד המהיר מוזן מחדש. במצב זה יש להזין את סיסמת רמת הגדרת התצורה. ראו "לבחירת רמת הגדרת התצורה" בעמוד 97.

אם הגדרת תצורת המכשיר מעודכנת לאחר מכן על ידי שינוי שמבוצע באמצעות מצב הגדרת התצורה, הדבר יוצג בכך שספרות הקוד המהיר תופרדנה בנקודה עשרונית (באופן שמצביע על כך שהקודים המוצגים עשויים שלא לשקף את הגדרת התצורה הנוכחית). אם בשלב זה הקודים מאושרים, תצורת המכשיר תוגדר מחדש באופן שתואם את הגדרות הקוד.

הערות:

- אם קליפ הגדרת התצורה מחובר, ניתן להפעיל את המכשיר מיציאת ה-USB של המחשב. במקרה זה יש צורך לנתק את קליפ התצורה כדי להיכנס מחדש למצב האתחול המהיר. לחלופין, יש לנתק את פיני המתח מקליפ התצורה. ראו "שימוש בקליפ התצורה" בעמוד 213.
- כאשר מופעל אתחול קר (ראו "אתחול קר" בעמוד 244), המכשיר יאותחל תמיד במצב קוד מהיר, ללא צורך להזין את סיסמת הגדרת התצורה. כעת תוצג האפשרות הפעלת פרוטוקול חלופות התקשורת.

אתחול - בקר חדש המסופק עם הגדרות תצורה

כאשר מוזמן מוצר באמצעות קוד ההזמנה הוא יסופק עם תצורה מוגדרת. כאשר המוצר חדש 'באריזה' הוא יאותחל ברמת הפעלה 1. .

כמו כן, אם תצורתו הוגדרה כבר בעבר, למשל, באמצעות הקודים המהירים, הוא יאותחל במצב הפעלה.

תצוגת האתחול תלויה ביישום או בהגדרת תצורת הבקר, ראו 'מצבי אתחול' בסעיף הבא.



התצוגה המוצגת לעיל מכונה בדרך כלל תצוגת 'הבית'. בבקרים EPC3008 ו-EPC3004, תצוגת "הבית" כוללת לרוב שלוש שורות. השורה העליונה מציגה בדרך כלל את ערך התהליך "PV". השורה האמצעית תציג לרוב את נקודת הגדרת העבודה "WSP" אם הבקר עובד במצב האוטומטי הרגיל שלו או את דרישת הפלט אם הוא במצב ידני. נושא הבקרה האוטומטית/ידנית מוסבר בסעיף "מצב אוטומטי/ידני" בעמוד 79. נושא הבקרה האוטומטית/ידנית מוסבר בסעיף "מצב אוטומטי/ידני" בעמוד 79. השורה התחתונה מציגה הודעת גלילה שמספקת תיאור ארוך יותר של המשתנה שנבחר. היא עשויה להציג גם ערך משתנה נוסף אם אפשרות זו הוגדרה במכלול המכשיר, ראו "רשימת משנה לנושא תפקוד התצוגה (HmI)" בעמוד 195.

גרף עמודות

בבקר EPC3008 ו-EPC3004 ניתן להגדיר גם גרף עמודות באמצעות iTools. את גרף העמודות ניתן לחווט בחיווט 'רך' למקור נוח כלשהו כמו כניסת PV או דרישת פלט, ראו "דוגמא 4: להגדרת גרף עמודות" בעמוד 225. בבקר EPC3016 ישנן שתי שורות תצוגה. השורה שמתחת לשורה העליונה מציגה הודעה שמתחלפת בין הודעת מנמוניקית והודעת גלילה. גרף עמודות לא זמין.

נקודת הגדרה

נקודת ההגדרה מוגדרת כערך הנדרש לתהליך.

את ערך נקודת ההגדרה ניתן לרכוש ממספר מקורות, לדוגמא, ידנית באמצעות מקשי לוח החזית, באמצעות מכלול פעולת המתכנת, באמצעות מקור אנלוגי חיצוני, באמצעות תקשורת דיגיטלית. נקודת הגדרת העבודה מוגדרת, אפוא, כנקודת ההגדרה הנוכחית הנגזרת מאחד מהמקורות הללו.

אתחולים עוקבים

כאשר הבקר אינו חדש כבר ונעשה בו שימוש תדיר, הוא יאותחל ברמה 1, גם אם כובה ברמת מפעיל 2 או 3. עם זאת, אם כובה ברמת הגדרת התצורה הוא יאותחל במצב 'המתנה' ויציג את ההודעה -'כובה במצב הגדרת תצורה'. להסרת ההודעה יש להיכנס מחדש לרמת הגדרת התצורה (עם סיסמה - ראו "לבחירת רמת הגדרת תצורה" בעמוד 97), ואז, או להמשיך ולבצע שינויים בהגדרת התצורה או לאשר את השינויים הקיימים על ידי יציאה מרמת הגדרת התצורה. הסיבה לכך היא שייתכן כי תצורת הבקר הוגדרה באופן חלקי לפני הכיבוי ולכן יש להשלים את הגדרת התצורה או לאשר שלא נדרשים שינויים נוספים כלשהם.

מצבי אתחול

את הבקר ניתן לאתחל במצב ידני או אוטומטי בהתאם להגדרות המשתנה 'מצב שחזור', ראו סעיף "רשימת משנה לנושא הגדרת תצורה" בעמוד 119. אם מצב השחזור מוגדר במצב ידני (ברירת המחדל) הבקר יאותחל במצב 'ידני'. בתצוגה יוצגו האות M והסמל 'יד'. בתחילה הפלט יהיה בערך 'המשוחזר', ראו סעיף "רשימת משנה לנושא OP" בעמוד 131, אך לאחר מכן ניתן יהיה לשנות אותו באמצעות לחצני ההגדלה/הקטנה. ניתן לבחור גם במצב אוטומטי. אם מצב השחזור הוגדר בערך 'אחרון', הבקר יאותחל במצב ידני או אוטומטי, תלוי באיזה מצב השחזור הוגדר בערך 'אחרון', הבקר יאותחל במצב ידני או אוטומטי, תלוי באיזה מצב הוא היה לפני הכיבוי. המצב 'אוטומטי' מוצג בתצוגת הבקר בעמוד EPC3004 בעמוד 302.

המתנה

המתנה היא המונח שניתן כאשר אסטרטגיית המכשיר אינה שולטת מהסיבות הבאות:

- אם המכשיר עובר הגדרת תצורה, למשל במצב קוד מהיר, במצב הגדרת תצורה או בעת טעינת קובץ משובט.
- כאשר המכשיר מזהה מצב בלתי צפוי (לדוגמה, כבה כשהוא במצב הגדרת תצורה, או כאשר החומרה המותקנת אינה תואמת את החומרה המוגדרת). ראו "מצב אבחון אתחול" בעמוד 62 לקבלת מידע נוסף לגבי תנאים בלתי צפויים שמעבירים את המכשיר למצב המתנה.
 - כאשר המכשיר מועבר באופן כפוי למצב המתנה באמצעות המשתנה
 75. ראו "אתחולים עוקבים" בעמוד 75.

כאשר המכשיר במצב המתנה, מתרחשים הדברים הבאים:

- פלט הממסר, הפלט הלוגי ופלט הטריאק במצב 'כבוי', אלא אם כן משתמשים בהם כהגדלת (למעלה)/ הקטנת (מטה) ערך. במקרה זה ניתן להגדיר את פעולת ההמתנה באמצעות המשתנה 'פעולת המתנה' (איפוס, מעלה, מטה) שברשימה ' ,'Oו(סעיף "רשימת (io) I/O" בעמוד 107).
 - הפלטים האנלוגיים יעברו למגבלת 'פלט נמוך' שברשימה "IO.
 - לולאת הבקרה תושם במצב "השהיה".
 - אם המשתנה 'מעכב המתנה' מוגדר כ-'מופעל' (סעיף רשימת התראות (ALm)" בעמוד
 . ההתראה מעוכבת (התראות פעילות יושבתו ותנאי התראה חדשים לא ימומשו)
 - אם מופעל מצב המתנה עקב הגדרת תצורת המכשיר, כל תוכנית מופעלת תאופס. 🔹 🔹



דרוג אוטומטי של נקודה עשרונית

טווח הערכים המוצג ב'שורה העליונה' יהיה שונה בכל גרסת מכשיר שונה. אם הערך עולה על יכולות התצוגה, הרזולוציה תקטן אוטומטית בפקטור של 10, עד למגבלת התצוגה שבטבלה להלן. אם לא ניתן להציג את הערך, התצוגה תציג HHHH או LLLL.

.HMI דרוג אוטומטי מוחל על ערכי משתנים שנערכים באמצעות ה-

מקסימום	מינימום	נקודה עשרונית	מכשיר
9999	-1999	0	EPC3016
999.9	-199.9	1	
99.99	-19.99	2	
9.999	-1.999	3	
19999	-1999	0	EPC3008
1999.9	-199.9	1	
199.99	-19.99	2	
19.999	-1.999	3	
99999	-19999	0	EPC3004
9999.9	-1999.9	1	
999.99	-199.99	2	
99.999	-19.999	3	
9.9999	-1.9999	4	